

# BOOST

## Audífono Digital



## Ajuste de Volumen

---

Su audífono Boost está equipado con un control de volumen de estilo oscilante. Para aumentar el nivel de volumen, empuje la parte superior del botón, y para disminuir el volumen, empuje la parte inferior del botón.

Mientras esté ajustando el volumen, podría haber un silbido—lo que se llama retroalimentación. No se preocupe. Esto es causado por el sonido amplificado rebotando en su mano de vuelta al audífono. El silbido debería detenerse cuando se retire la mano.